Postup pro aktualizaci softwaru vzduchem (OTA) – Allview P6 Energy Lite / Android 6.0 / 07.02.2017





Tato aktualizace přináší:

- ✓ *vylepšení stability systému;*
- ✓ *opravy drobných chyb.*

UPOZORNĚNÍ! *Před spuštěním aktualizace musí být telefon plně nabitý.*


UPOZORNĚNÍ! *Za žádných okolností nezastavujte proces aktualizace.*

Aktualizace softwaru je operací prováděnou na vlastní odpovědnost podle následujících kroků.


UPOZORNĚNÍ! *Tato aktualizace je určena pro verze SV16, SV17, resp. SV18.*

Chcete-li aktualizovat software smartfonu ***Allview P6 Energy Lite***, postupujte podle následujících kroků:


1. Zapněte telefon a připojte ho k bezdrátové síti.
2. Ujistěte se, že je v telefonu vložena SD karta a je zvolena jako výchozí umístění pro zápis.




3. Spusťte aplikaci **”System update”** v menu aplikací:




4. V aplikaci ***"System Update"*** zkontrolujte novou SW verzi (***P6_Energy_Lite_SV20.0***). Klikněte na tlačítko **Download**.




5. Počkejte, než se nový software stáhne do vnitřní paměti telefonu (micro SD card).




6. Jakmile je stahování softwaru dokončeno, zobrazí se informace o aktualizaci:



7. Zvolte **Done.** Telefon se restartuje a poté se aktualizační proces automaticky spustí.



8. Po skončení procesu aktualizace se telefon restartuje.



9. Na obrazovce telefonu se zobrazí ***"Android is upgrading"***

Aktualizační soubor, který byl stažen do vnitřní paměti telefonu (na paměťovou kartu), bude po dokončení aktualizace automaticky smazán.

UPOZORNĚNÍ! *Pro optimální chod telefonu doporučujeme po instalaci aktualizace obnovit tovární nastavení!*